



Dierenbingo



- wolf
- varken
- zeehond
- haan
- ezel
- uil



- bij
- slang
- vogel
- eend
- aap
- schaap



- olifant
- kat
- duif
- kikker
- kalkoen
- koe



- walvis
- hond
- paard
- meeuw
- kip
- leeuw

INHOUD: 1 audiobingo, 4 kaarten en 24 dierenfiches. Werkt op 2 AAA-batterijen (niet inbegrepen)

DOEL VAN HET SPEL: Probeer de dierengeluiden te herkennen!

KLASSIEKE MODUS. Meerdere spelers.

- Ledere speler kiest een beertjeskaart in de gewenste kleur, legt die voor zich en legt de 6 fiches met dezelfde kleur ernaast.

- Zet de audiobingo aan. De lichtjes gaan branden en jullie worden gevraagd om mee te spelen: 'Wie wil spelen? Kies één of meer verlichte knoppen en druk daarna op de grote knop in het midden.' Ledere speler moet de knop van diens eigen kleur indrukken, bijvoorbeeld: 'Groen beertje. Fantastisch, nog iemand?'
- 'Laten we beginnen! Luister goed.' De audiobingo produceert een geluid, bijvoorbeeld 'Toktoktok'.
- Als de kip op jouw kaart staat, leg je het fiche op de juiste plek. Druk daarna nogmaals op de grote knop om een ander geluid af te spelen.
- Zodra iemand alle dieren die op diens kaart staan heeft gevonden, zal de audiobingo diegene feliciteren: 'Goed gedaan, groen beertje, je hebt gewonnen! Zullen we nog een keer spelen?'
- Vervolgens zal de audiobingo jullie vragen een nieuw spelletje te starten.

Om een geluid nogmaals te horen, druk je op een van de verlichte knoppen.

Om naar het volgende geluid te gaan, druk je op de grote knop.

Als je nergens op drukt, zal de audiobingo vragen: 'Heb je het begrepen? Druk op een verlichte knop om het geluid nogmaals te horen, of druk op de grote knop als je liever naar het volgende geluid gaat.'

ONTDEKKINGSMODUS. Eén speler .

Kies een beertjeskaart in de door jou gewenste kleur, leg die voor je neer en leg de 6 fiches met dezelfde kleur aan één kant.

Druk op de verlichte knop met de door jou gekozen kleur en druk vervolgens op de grote knop.

Neem rustig de tijd om goed naar, het geluid te luisteren het fiche op de juiste plek te leggen.

Druk vervolgens op de grote knop om naar het volgende geluid te gaan.

Wanneer je alle geluiden op jouw kaart hebt gevonden, kun je een nieuw spelletje starten door een beertjeskaart met een andere kleur te kiezen. Druk op de verlichte knop, daarna op de grote knop, en start een nieuw spelletje!

SAMENSPEELMODUS

Leg alle kaarten en fiches voor je neer, druk op de vier verlichte knoppen van de audiobingo en druk vervolgens op de grote knop om de verschillende geluiden te horen. Probeer ze samen te herkennen totdat elk van de fiches op zijn plek ligt.

* WAARSCHUWING:

Bewaar de spelregels voor raadpleging in de toekomst, omdat het belangrijke informatie bevat.

Verwijder het batterijklepje onderaan het toestel met behulp van een schroevendraaier. Installeer de vereiste batterijen in het batterijvakje volgens de juiste polariteit. De polariteit staat aangegeven in het batterijvakje. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast. Sluit de aansluitklemmen niet kort. Draai het niet te strak aan. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst en verwijderd. We bevelen het gebruik van alkalinebatterijen aan. Gebruik alleen het type batterijen dat in deze handleiding is aangegeven of een gelijksoortig type. Volg het polariteitsdiagram in het batterijvakje en de polariteitstekens op de batterijen. Een verkeerde installatie van de batterijen kan het speelgoed beschadigen, lekkage van de batterijen veroorzaken of in extreme gevallen leiden tot het exploderen van de batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Laad wegwerpbatterijen niet opnieuw op; deze kunnen lekken of exploderen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Meng geen nieuwe met oude batterijen. Meng geen verschillende types batterijen (bijv. alkaline en zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder de batterijen wanneer het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Haal gebruikte batterijen altijd uit het product. Het lekken en roesten van de batterijen kan het product beschadigen. Berg batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen op. Als oplaadbare batterijen toch worden gebruikt: oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Als u oplaadbare batterijen gebruikt met een oplader voor kinderen, moet het kind minstens 8 jaar oud zijn. Verwijder op-laadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze oplaadt (indien verwijderbaar). Gooi geen batterijen in vuur, deze kunnen lekken of exploderen. Haal batterijen nooit uit elkaar. Raadpleeg een arts of een ziekenhuis als een batterij wordt ingeslikt. Vergeet niet om het product mee te nemen. Als de batterijen lekken en met de huid of ogen in aanraking komen, spoel deze onmiddellijk met veel water. Een sterke elektromagnetische storing kan de normale werking van het product hinderen. Als dit het geval is, stel het product opnieuw in zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hersteld, gebruik het product in een andere ruimte. Dompel op batterijen aangedreven producten niet in water. Veeg ze alleen schoon. Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebronnen. GOOI AFGEDANKTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN EN BATTERIJEN NIET MET HET HUISVUILEN WEG. RECYCLE ZE INDIEN MOGELIJK. VRAAG UW GEMEENTE OM RECYCLINGADVIES.

1110100485 Model: S24510
Published by Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam,
The Netherlands

© 2024 Koninklijke Jumbo B.V.
A Jumbo Group company.
jumboplay.com

