



med  
**Coco**



**INDHOLD:** 16 dyrekort og en sjov interaktiv figur (kræver AAA-batterier, medfølger ikke).

**MÅL MED SPILLET:** At lære dyrenavnene, opdage spændende ting om dyrene og udforske farverne på en interaktiv måde!

### FORBEREDELSE

Drej knappen på bagsiden af Coco hen på ON, og læg dyrekortene på bordet med billedsiden opad. Coco er som standard indstillet til Leg. Du kan vælge en anden spiltilstand ved at trykke på den tilsvarende knap på forsiden.

### SPILTILSTANDE

#### 1. LEG: Lær dyrenes navne og lyde!

Tryk på knappen med noden, og sæt Coco på et af kortene. Tryk så på Cocos hat for at høre dyrets navn og lyd, mens der bliver afspillet en sjov melodi.

#### 2. OPDAGELSE: Lad os gå på opdagelse blandt dyrene!

Tryk på knappen med forstørrelsesglasset. Sæt Coco på et af kortene, og tryk på hans hat. Nu fortæller Coco dig noget om det dyr, du har valgt: navn, farve og andre spændende ting. Vil du vide mere? Tryk på Cocos hat igen, før du går videre til næste kort.

#### 3. SPØRGSMÅL: Test din viden!

Tryk på knappen med spørgsmålstegnet. Coco stiller dig nu spørgsmål om et af de dyr, du lige har lært noget om sammen med ham. Prøv at gætte, hvilket dyr det er. Sæt Coco på det rigtige kort, og tryk så på hans hat for at se, om du har svaret rigtigt. Hvis du har, siger Coco bravo! Hvis ikke, giver han dig det rigtige svar, så du kan lære mere. Hvis du venter et par sekunder, stiller Coco dig et nyt spørgsmål.

### • ADVARSEL

#### Gem venligst denne vejledning til senere brug.

Brug en passende skruetrækker til at løse batteridækslet på undersiden af enheden og tag det af. Sæt de nødvendige batterier i rummet, og sørg for at de vender rigtigt. Polerne er markeret i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen for at spænde det fast. Skruen må ikke strammes for meget. Batterierne skal sættes i og tages ud af en voksen. Vi anbefaler at bruge alkaliske batterier. Brug kun batteritypen, der er angivet i denne brugsvejledning, eller tilsvarende typer. Følg polerne i batterirummet og polmærkerne på batterierne. Hvis batterierne sættes forkert i, kan det enten beskadige legetøjet eller forårsage batterilækage, eller batterierne kan eksplodere i ekstreme tilfælde. Genopladelige batterier må ikke bruges. Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier, da de kan lække eller eksplodere. Alle batterierne skal skiftes på samme tid. Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Brug ikke forskellige typer batterier sammen (f.eks. alkaliske og zink-carbon) og brug ikke genopladelige (nikkel-cadmium) batterier med ikke-genopladelige batterier. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud. Tag altid opbrugte batterier ud af produktet. Batterilækage og korrosion kan beskadige produktet. Kortslet ikke forsyningsklemmerne. Batterier skal opbevares væk fra metalgenstande. Hvis genopladelige batterier alligevel bruges: Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Hvis du bruger genopladelige batterier med en bærneoplader, skal barnet være mindst 8 år. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, før de oplades (hvis de kan tages ud). Batterier må ikke brændes, da de kan lække eller eksplodere. Batterier må aldrig skilles ad. Hvis et batteri sluges, skal du kontakte en læge eller et lægecenter. Husk at medbringe produktet. Hvis der opstår batterilækage og hvis lækage fra batteriet kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal du straks skylle området med masser af vand. Stærk elektromagnetisk interferens kan gøre at produktet ikke virker ordentligt. Hvis dette er tilfældet, skal du blot nulstille produktet, som beskrevet i brugsvejledningen, hvorefter det vil virke normalt. Hvis det stadig ikke virker normalt, skal du flytte det et andet sted hen. Batteridrevne produkter må aldrig nedsænkes i væsker. De skal tørres af med en fugtig klud. Produktet skal holdes væk fra direkte sollys og væk fra alle direkte varmekilder. ELEKTRISK AFFALD OG BATTERIER MÅ IKKE BORTSKAFFES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD. DE SKAL BORTSKAFFES PÅ EN GENBRUGSPADS. KONTAKT DIN LOKALE KOMMUNE FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM GENBRUG.



med  
**Coco**



**INNHold:** 16 dyrekort og en morsom interaktiv skapning (drives av 2 AAA-batterier, medfølger ikke).

**MÅL MED SPILLET:** Lære dyrenavn, oppdage interessante fakta om dem og gjenkjenne farger på en interaktiv måte!

### FORBEREDELSE

Sett bryteren på baksiden av Coco til ON (på) for å slå den på, og legg dyrekortene med bildesiden opp på bordet. Coco er som standard innstilt på Lekemodus. Du kan velge en annen spillmodus ved å trykke på den tilsvarende knappen på forsiden.

### SPILLEMODUSER

#### 1. LEKEMODUS: Lær dyrenavn og -lyder!

Trykk på knappen med musikknoten for å velge denne spillmodusen, og plasser Coco på et av kortene. Trykk deretter på Cocos hatt for å høre navnet og lyden til det respektive dyret, samtidig som du hører gøyall musikk.

#### 2. OPPDAGELSESMODUS: Kom og oppdag dyr!

Trykk på knappen med forstørrelsesglasset for å velge denne spillmodusen. Sett Coco på et av kortene, og trykk deretter på hatten hans. Coco vil fortelle deg noe om dyret du har valgt: navnet, fargen og et interessant faktum. Vil du vite mer? Trykk i så fall en gang til på Cocos hatt før du går videre til neste kort.

#### 3. SPØRREMODUS: Test kunnskapene dine!

Trykk på knappen med spørsmålet. Coco kommer så til å stille deg spørsmål om et av dyrene du nettopp har lært om sammen med ham. Prøv å gjette hvilket dyr det er. Sett Coco på riktig kort og trykk på hatten hans for å finne ut om du gjettet riktig. Hvis du gjorde det vil Coco gratulere deg, hvis ikke vil han gi deg det riktige svaret slik at du lærer mer. Hvis du venter noen sekunder, vil Coco stille deg et nytt spørsmål.

#### • ADVARSEL

##### Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Bruk en passende skrutrekker til å løse og fjerne batteridekselet under enheten. Sett inn de nødvendige batteriene i rommet og sørg for at de er installert på riktig måte. Polaritetene er merket inne i batterirommet. Sett tilbake batteridekselet og stram skruen for å feste. Ikke stram for mye. Batterier bør settes inn og tas ut av en voksen. Vi anbefaler bruk av alkaliske batterier. Bruk kun typen batterier som er spesifisert i denne brukerhåndboken, eller tilsvarende type. Følg polaritetsdiagrammet inne i batterirommet og polaritetsmerkingene på batteriene. En feil plassering kan enten skade leketøyet eller forårsake batterilekkasje, eller i ekstrem grad føre til batterieksplisjon. Oppladbare batterier skal ikke brukes. Ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier, da de kan lekke eller eksplodere. Bytt alle batterier samtidig. Ikke bland nye med gamle batterier. Ikke bland forskjellige typer batterier (f.eks. alkaliske og sinkkarbon) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier. Ta ut batteriene under lange perioder uten bruk. Fjern alltid utbrukte batterier fra produktet. Batterilekkasje og korrosjon kan skade produktet. Ikke kortslett forsyningsklemmene. Oppbevar batterier unna metallgjenstander. Når oppladbare batterier vansett brukes: Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen. Hvis du bruker oppladbare batterier med barnelader, må barnet være minst 8 år. Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøyet før de lades (hvis de kan tas ut). Ikke kast batterier i brann, da de kan lekke eller eksplodere. Demonter aldri batterier. Hvis et batteri svelges, kontakt en lege eller medisinsk avdeling. Ikke glem å ta med deg produktet. Hvis batterilekkasje oppstår og kommer i kontakt med hud eller øyne, vask umiddelbart med mye vann. Sterk elektromagnetisk interferens kan forstyrre den normale funksjonen til produktet. I så fall, tilbakestill produktet for å gjenoppta normal drift ved å følge bruksanvisningen. Hvis funksjonen ikke gjenopptas, vennligst bruk produktet et annet sted. Ikke senk ned batteridrevne produkter. Tørk kun av. Hold enheten unna direkte sollys og unna enhver direkte varmekilde. ELEKTRISKE AVFALLSPRODUKTER OG BATTERIER SKAL IKKE KASTES MED HUSHOLDNINGSAVFALL. VENNLIGST RESIRKULER DER FASILITETER FINNES. KONTROLLER DIN LOKALE MYNDIGHET FOR RÅD FOR GJENVINNING.

