



MOODIES

Ein Freund für jedes Gefühl



Calmy

Calmy ist ein emotionaler Begleiter, der Kindern dabei hilft, sich durch tiefes Atmen zu entspannen. Calmy wechselt die Farbe, um den Atemrhythmus zu begleiten und ein Gefühl der Ruhe zu fördern. Außerdem stärkt Calmy die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Er ist ein praktisches Hilfsmittel zur Förderung der emotionalen Entwicklung und des Wohlbefindens.

INHALT:

Eine interaktive Kuschelfigur (benötigt 3 AAA-Batterien, nicht enthalten)

FUNKTIONSWEISE:

1. Geben Sie Calmy dem Kind, wenn es wütend ist. Erklären Sie, dass dieses Gefühl ganz normal ist und dass Calmy dabei helfen kann, sich besser zu fühlen.
2. Zum Einschalten wird die Taste auf der Rückseite gedrückt.
3. Das Kind bläst sanft die Spirale auf Calmys Stirn an.
4. Calmy ändert seine Farbe, um das Atmen zu begleiten. Wenn das Kind aufhört zu blasen, leuchtet Calmy rot; das drückt Wut aus. Je mehr das Kind bläst, desto heller wird Calmys Farbe.
5. So lernt das Kind, sich auf seine Atmung zu konzentrieren und allmählich zu beruhigen.

Anleitung mit pädagogischen Tipps:



• VORSICHT

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf.

Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen. Die erforderlichen Batterien in der richtigen Ausrichtung in das Fach legen. Die korrekte Ausrichtung der Batteriepole ist im Batteriefach markiert. Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und durch Festziehen der Schraube befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen. Batterien sollten von einem Erwachsenen eingelegt und entfernt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen oder einen gleichwertigen Batterietyp verwenden. Die auf der Innenseite des Batteriefachs schematisch dargestellte Polarität und die Polaritätsmarkierungen auf den Batterien beachten. Falsch eingelegte Batterien können entweder das Spielzeug beschädigen, zu einem Auslaufen der Batterien oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion der Batterien führen. Es sollten keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, da sie auslaufen oder explodieren können. Alle Batterien gleichzeitig auswechseln. Keine neuen und alten Batterien zusammen verwenden. Weder unterschiedliche Batterietypen (z. B. alkalische und Zink-Kohle) noch wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) zusammen mit nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden. Batterien bei längerem Nichtgebrauch herausnehmen. Leere Batterien müssen immer aus dem Produkt entfernt werden. Auslaufende Batterieflüssigkeit und Korrosion können das Produkt beschädigen. Batteriepole nicht kurzschließen. Batterien nicht in der Nähe von Metallgegenständen aufbewahren. Wenn trotzdem wiederaufladbare Batterien verwendet werden: Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien mit einem Ladegerät für Kinder verwenden, muss das Kind mindestens 8 Jahre alt sein. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden (sofern sie entfernt werden können). Batterien nicht verbrennen, da sie auslaufen oder explodieren können. Batterien niemals zerlegen. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, einen Arzt oder eine medizinische Einrichtung konsultieren. Das Produkt sollte mitgenommen werden. Wenn Batteriesäure austritt und in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt, sofort mit viel Wasser spülen. Starke elektromagnetische Einflüsse können die normale Funktion des Produkts stören. In diesem Fall das Produkt einfach neu starten, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Falls das Produkt trotzdem nicht funktioniert, das Produkt bitte an einem anderen Ort verwenden. Batteriebetriebene Produkte nicht in Flüssigkeiten tauchen. Zum Reinigen nur abwischen. Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von direkten Wärmequellen fernhalten. ELEKTROSCHROTT UND BATTERIEN SOLLTEN NICHT IM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. BITTE RECYCELN SIE DIESE IN ENTSPRECHENDEN EINRICHTUNGEN. INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DAS RECYCLING BEI IHRER BEHÖRDE VOR ORT.

1110100749 Model: 2026LEA11

Jumbo Group
Westzijde 184
1506 EK Zaandam
The Netherlands
© 2025 Jumbo Group
jumboplay.com

