



MOODIES

EEN VRIENDJE VOOR ELKE EMOTIE



Calmy

Calmy is een interactief vriendje dat kinderen helpt ontspannen door middel van ademhalingstechnieken. De kleur van Calmy verandert mee met de ademhaling en geeft een gevoel van rust. Calmy versterkt ook de communicatie tussen ouder en kind. Calmy is een praktisch hulpmiddel voor emotionele ontwikkeling en welzijn.

INHOUD:

Een leuk, interactief vriendje (vereist 3 AAA-batterijen, niet meegeleverd).

ZO WERKT CALMY:

1. Geef Calmy aan kinderen die zich boos voelen. Leg uit dat wat ze voelen normaal is en dat Calmy ze beter kan laten voelen.
2. Zet Calmy aan door op de knop op de achterkant te drukken.
3. Blaas zachtjes op de spiraal op het voorhoofd van Calmy.
4. De kleur van Calmy verandert op basis van de ademhaling. Als het kind stopt met blazen, wordt Calmy rood (boos). Hoe harder het kind blaast, hoe lichter de kleur van Calmy wordt.
5. Zo kan het kind zich concentreren op de ademhaling en geleidelijk kalmeren.

Handleiding met educatieve tips:



• WAARSCHUWING

Bewaar de spelregels voor raadpleging in de toekomst, omdat het belangrijke informatie bevat.

Verwijder het batterijklepje onderaan het toestel met behulp van een schroevendraaier. Installeer de vereiste batterijen in het batterijvakje volgens de juiste polariteit. De polariteit staat aangegeven in het batterijvakje. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast. Draai het niet te strak aan. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst en verwijderd. We bevelen het gebruik van alkalinebatterijen aan. Gebruik alleen het type batterijen dat in deze handleiding is aangegeven of een gelijksoortig type. Volg het polariteitsdiagram in het batterijvakje en de polariteitstekens op de batterijen. Een verkeerde installatie van de batterijen kan het speelgoed beschadigen, lekkage van de batterijen veroorzaken of in extreme gevallen leiden tot het exploderen van de batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Laad wegwerpbatterijen niet opnieuw op; deze kunnen lekken of exploderen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Meng geen nieuwe met oude batterijen. Meng geen verschillende types batterijen (bijv. alkaline en zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder de batterijen wanneer het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Haal gebruikte batterijen altijd uit het product. Het lekken en roesten van de batterijen kan het product beschadigen. Sluit de aansluitklemmen niet kort. Berg batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen op. Als oplaadbare batterijen toch worden gebruikt: oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Als u oplaadbare batterijen gebruikt met een oplader voor kinderen, moet het kind minstens 8 jaar oud zijn. Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze oplaadt (indien verwijderbaar). Gooi geen batterijen in vuur, deze kunnen lekken of exploderen. Haal batterijen nooit uit elkaar. Raadpleeg een arts of een ziekenhuis als een batterij wordt ingeslikt. Vergeet niet om het product mee te nemen. Als de batterijen lekken en met de huid of ogen in aanraking komen, spoel deze onmiddellijk met veel water. Een sterke elektromagnetische storing kan de normale werking van het product hinderen. Als dit het geval is, stel het product opnieuw in zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte. Dompel op batterijen aangedreven producten niet in water. Veeg ze alleen schoon. Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebronnen. **GOOI AFGEDANKTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN EN BATTERIJEN NIET MET HET HUISVUIL WEG. RECYCLE ZE INDIEN MOGELIJK. VRAAG UW GEMEENTE OM RECYCLINGADVIES.**

1110100752 Model: 2026LEA11

Jumbo Group

Westzijde 184

1506 EK Zaandam

The Netherlands

© 2025 Jumbo Group

jumboplay.com

