

• ONDERHOUD

- Reinig met een doekje.
- Niet in direct zonlicht leggen.
- Niet blootstellen aan warmtebronnen.
- Bewaar op een droge plek.

• BATTERIJGEBRUIK

Batterijen moeten altijd worden geplaatst en vervangen door een volwassene. Open het kleine compartiment aan de onderkant van de speelkoffer met een schroevendraaier. Plaats 3 nieuwe AA (LR6) 1.5V batterijen en sluit het batterijcompartiment.

• LET OP

Gebruik geen verschillende batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Gebruik alleen aanbevolen of soortgelijke batterijen. Lijn de polen van de batterijen correct uit met de symbolen in het compartiment. Oude batterijen moeten worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat als het speelgoed voorlopig niet wordt gebruikt. Maak geen kortsluiting met de batterijpolen. Het is beter om geen oplaadbare batterijen te gebruiken. Als je dit toch doet, zorg er dan voor dat je ze uit het apparaat haalt voordat je ze oplaadt. Batterijen moeten onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.



Dit product kan niet bij het restafval en moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten.

Materialen recycleren is goed voor de natuur.

Bewaar de instructies omdat deze belangrijke informatie bevatten.

1110100350

Published by Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam,
The Netherlands
© 2023 Koninklijke Jumbo B.V.
A Jumbo Group company.

[jumboplay.com](https://www.jumboplay.com)



mijn eerste letters



Met 'Mijn eerste letters' luisteren kinderen naar de klank van letters en leren ze onder meer woorden, liedjes en verhaaltjes kennen die met die letters beginnen. Een perfect spel voor het hele gezin waarmee kinderen letters leren herkennen, hun woordenschat uitbreiden en liedjes leren.

• INHOUD

- 1 speelkoffer met 5 drukknoppen en geluid
- 14 kaarten met illustraties op beide zijden





• SPELACTIVITEITEN

- Druk op de **rode** knop om de klank van elke letter te horen.
- Druk op de **oranje** knop om woorden te horen die beginnen met de letter die op de kaart te zien is.
- Druk op de **gele** knop om vragen te horen over wat er op de kaart te zien is.
- Druk op de **groene** knop om een liedje te horen met woorden die beginnen met de letter die op de kaart te zien is.
- Druk op de **blauwe** knop om een versje te horen met woorden die beginnen met de letter die op de kaart te zien is.

Door deze verschillende activiteiten leren kinderen de letters steeds beter kennen terwijl ze naar de verschillende versjes en liedjes luisteren en de illustraties bekijken.

• SPELINSTRUCTIES

1. Laat de kaarten aan het kind zien en vraag welke hij of zij het leukst vindt. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de eerste letter van de naam van het kind, of met de klinkers (a, e, i, o en u).
2. Plaats de kaart in de speelkoffer. Help het kind de kaart goed in de houder te plaatsen.
3. Laat het kind op de knoppen drukken en kijk hoe hij of zij hierop reageert.
4. Als jullie op alle knoppen bij de kaart hebben gedrukt, pak je een andere of speel je verder met dezelfde kaart. Je kunt het alfabet volgen of het kind een volgende kaart laten kiezen.
5. Zet de speelkoffer na gebruik altijd uit. Zo verspil je geen batterijen.



• WAARSCHUWING

Onderdelen van de verpakking zoals plastic zakken, bindertjes, elastiekjes en kartonnen onderdelen horen niet bij het speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Laat het kind ook geen kaarten in de mond stoppen.