



mama's en baby's



INHOUD: 1 interactief basisbord met een vriendelijk personage en 28 dierenkaarten.

DOEL VAN HET SPEL: Leer de namen van dieren, welke geluiden ze maken en wie hun baby's zijn.

VOORBEREIDING

Plaats 3 AA-batterijen in het vakje aan de onderkant van het apparaat. Selecteer dan de gewenste spelstand, A of B, op de schakelaar aan de linkerkant; leg de dierenkaarten op tafel.

SPELMODI

A - ONTDEKKINGSMODUS: Leer de namen en geluiden van de dieren!

Kies een van de dierenkaarten en plaats deze in een van de twee vakken op het interactieve basisbord. Het spel laat het geluid horen dat dit dier maakt en zegt wat zijn naam is.

B - VERKENNERSMODUS: Wie is de baby van elk dier?

Kies een willekeurige papa of mama dierenkaart en plaats deze in een van de twee vakken op het basisbord. Het spel laat het geluid van dat dier horen en zegt zijn naam, en zal je ook vragen: "Zoek mijn baby". Zoek de kaart met de baby die bij het volwassen dier hoort en leg deze in het andere vak van het basisbord. Als je het goed hebt, feliciteert het spel je; als je het niet goed hebt, vraagt het spel je opnieuw te zoeken.

Als je eerst een kaart met een babydier neerlegt, vraagt het spel je: "Zoek mijn mama of papa". Zoek dan de kaart van het volwassen dier dat bij de baby hoort en leg deze in het andere vak van het basisbord.

Als je klaar bent met spelen, zet je de schakelaar terug in de "Off"-positie. Of als je een minuut niets doet, schakelt het spel zichzelf uit.

• LET OP

Bewaar dit instructiedocument voor verdere naslag.

Verwijder het batterijklepje onderaan het toestel met behulp van een gepaste schroevendraaier. Installeer de vereiste batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit. De polariteit is aangegeven binnenin het batterijvak. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast. Draai het niet te vast aan. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst en uitgehaald. Als u oplaadbare batterijen gebruikt met een oplader, moet het kind minstens 8 jaar oud zijn. We bevelen het gebruik van alkaline batterijen aan. Gebruik alleen het type batterijen dat in deze handleiding is aangegeven of een gelijksoortig type. Volg het polariteitsdiagram binnenin het batterijvak en de polariteitstekens op de batterijen. Een verkeerde installatie van de batterijen kan het speelgoed beschadigen, lekkage van de batterijen veroorzaken of in extreme gevallen leiden tot het exploderen van de batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Laad wegwerpbatterijen niet opnieuw op, deze kunnen lekken of exploderen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Meng geen nieuwe met oude batterijen. Meng geen verschillende types batterijen (bijv. alkaline en zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder de batterijen wanneer het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Haal gebruikte batterijen altijd uit het product. Het lekken en roesten van de batterijen kunnen het product beschadigen. Sluit de aansluitklemmen niet kort. Berg batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen op. Als oplaadbare batterijen toch worden gebruikt: Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze oplaadt (indien verwijderbaar). Gooi geen batterijen in vuur, deze kunnen lekken of exploderen. Haal batterijen nooit uit elkaar. Raadpleeg een arts of een ziekenhuis als een batterij wordt ingeslikt. Vergeet niet om het product met u mee te nemen. Als de batterijen lekken en met de huid of ogen in aanraking komen, was deze onmiddellijk met veel water. Een sterke elektromagnetische storing kan de normale werking van het product hinderen. Als dit het geval is, stel het product opnieuw in zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte. Dompel geen op batterijen aangedreven producten onder water. Veeg ze alleen schoon. Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebron. GOOI AFGEDANKTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN EN BATTERIJEN NIET MET HET HUISVUIL WEG. RECYCLEER ZE INDIEN MOGELIJK. VRAAG UW GEMEENTE OM RECYCLINGADVIES.



Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaanadam,
The Netherlands

© 2024 Koninklijke Jumbo B.V.
A Jumbo Group company.
jumboplay.com

2025LEA19
1110100563