



MOODIES

UN AMIGO PARA CADA EMOCIÓN

Huggy



Huggy es un compañero emocional para cuando los pequeños se sientan tristes o inseguros. Al abrazarlo, vibra suavemente imitando un latido, lo que les ayuda a recuperar el ánimo y sentirse acompañados. También fomenta la comunicación entre padres e hijos. Es una herramienta práctica para el aprendizaje emocional y el bienestar infantil.

CONTENIDO:

Una figura interactiva y divertida (funciona con 3 pilas AAA, no incluidas).

FUNCIONAMIENTO

1. Ofrece Huggy al niño cuando esté triste o inseguro. Explícale que lo que siente es una emoción normal y que puede abrazarlo siempre que lo necesite. Enciéndelo presionando el botón situado en la parte trasera.
2. Cuando el pequeño lo abrace y ejerza una ligera presión, Huggy comenzará a latir.
3. Ese latido constante le brindará una sensación de apoyo y le ayudará a sentirse más tranquilo y feliz.

Guía con consejos pedagógicos:



• AVISO

Guarde las instrucciones para futuras referencias, ya que contienen información importante.

Cuando sea necesario, utilizando un destornillador apropiado, desatornille y retire la tapa del portapilas ubicado debajo de la unidad. Inserte las pilas (3 pilas AAA) en el compartimento de pilas asegurándose de que estas queden instaladas en la dirección correcta. La polaridad de las pilas está señalada dentro del compartimiento de pilas. Si las pilas no traen indicada la polaridad, es necesario colocar el lado plano contra el resorte. Coloque de nuevo la tapa del portapilas y apriete el tornillo de fijación. No lo apriete demasiado. Las pilas deben ser instaladas y/o reemplazadas por un adulto. En el caso de usar pilas recargables, el cargador deberá ser usado por niños mayores de 8 años. Recomendamos el uso de pilas alcalinas. Utilice solamente las pilas indicadas en este manual, o un tipo equivalente. Por favor siga el diagrama de polaridad de pilas ubicado dentro del compartimiento de pilas, y la polaridad indicada sobre las pilas. Una instalación incorrecta puede dañar el juguete, o causar pérdida de ácido de pilas, o en un grado extremo, producir la explosión de la pila. No use pilas recargables. No trate de recargar pilas no recargables, porque estas pueden perder ácido o explotar. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas. No mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas con zinc-carbono). Si no va a utilizar el juguete durante algún tiempo, por favor retire las pilas. Cambie las pilas usadas y no las deje en el juguete. La pérdida de ácido de la pila puede dañar el juguete. Evite crear cortocircuitos entre los terminales del portapilas. Almacene las pilas lejos de objetos metálicos. Cuando se usen pilas recargables de cualquier modo no olvidar: Estas pilas deben ser recargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deberán ser retiradas del juguete antes de ser recargadas (si es que se pueden retirar). NO intente destruir pilas echándolas al fuego, porque pueden explotar. Nunca desmonte las pilas. No desmontar jamás una pila. Si accidentalmente el niño se tragara una pila, consulte a un médico inmediatamente, y no olvide llevar el juguete con Ud. Si la pila pierde ácido y este entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente el área afectada con mucha agua. Una interferencia electromagnética muy fuerte puede perturbar el normal funcionamiento del producto. Si esto sucediera, simplemente haga «reset» en el producto para reanudar el funcionamiento normal del mismo. Siga las instrucciones del manual del usuario para hacerlo, y si aun así el producto no funciona por favor cambie de lugar. Mantenga la unidad limpia frotándola con un trapo húmedo. Mantenga la unidad lejos del calor del sol y de cualquier fuente calorífica. Este producto y sus pilas no pueden ser tratados como residuos domésticos normales y deben ser desechados en un punto de recogida de productos eléctricos y electrónicos.

1120200310 Model: 2026LEA12

Jumbo Group
Westzijde 184
1506 EK Zaandam
The Netherlands
© 2025 Jumbo Group
jumboplay.com



Diset®